



Atenção!

Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o produto e guarde-o em local seguro.

1. Não desmonte nem modifique o produto por conta própria.
2. Não coloque o produto próximo a fontes de calor.
3. Não armazene o produto em ambientes úmidos.
4. Evite a entrada de água ou outros líquidos no produto, pois isso poderá danificá-lo.
5. Armazene e utilize o produto dentro da faixa de temperatura de operação e armazenamento especificada.
6. Não deixe o produto cair nem o arremesse, a fim de evitar danos causados por impactos.
7. Não utilize solventes químicos nem produtos de limpeza abrasivos para limpar o produto.
8. Quando necessário, utilize um carregador USB com saída DC 5 V – 1 A.
9. Não descarte nem exponha o produto a temperaturas elevadas, superiores a 60 °C, ou ao fogo, para evitar risco de explosão.
10. Os fones de ouvido utilizam bateria recarregável de íons de lítio. Carregue completamente a bateria antes do primeiro uso.
11. A bateria é integrada ao produto e não pode ser substituída.
12. Os fones possuem alternância automática entre principal e secundário. Qualquer um dos fones conectado ao telefone pode atuar como fone principal. Portanto, é normal que haja diferença no consumo de energia entre os dois fones.
13. Quando os fones estiverem emparelhados, ao desligar um deles, o outro será desligado automaticamente. Caso não estejam conectados ao telefone, serão desligados automaticamente após aproximadamente 3 minutos.
14. O estojo de carregamento não é à prova d'água. Evite utilizá-lo em ambientes úmidos.
15. Caso o produto não seja utilizado por um longo período, armazene-o em ambiente seco e carregue-o pelo menos uma vez por mês.



Parâmetros do produto

Modelo: BEAT BUDS PRO
Versão Bluetooth: BT V6.0
Entrada de carregamento: DC 5 V – 1 A
Bateria dos fones: 3,7 V / 25 mAh (marcação: 30 mAh)
Bateria do estojo de carregamento: 3,7 V / 250 mAh
Tempo de carregamento dos fones: aprox. 1,5 hora
Tempo de carregamento do estojo: aprox. 2 horas
Tempo de chamadas: aprox. 2,5 horas, com volume a 80%
Tempo de reprodução de música: aprox. 4,5 horas, com volume a 80%
Tempo em modo de espera, conectado: aprox. 25 horas
Perfis compatíveis: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Frequência de operação Bluetooth: 2,402 GHz – 2,480 GHz
Alcance efetivo do Bluetooth: ≤ 10 metros, em linha reta e ambiente aberto.

Especificações adicionais

Unidade do alto-falante: Ø13 mm @ 32 Ω
Resposta de frequência: 20 Hz – 20 kHz
Sensibilidade do microfone: -42 dB ± 3 dB
Vida útil da bateria: ≥ 300 ciclos
Operação: 0 °C a 45 °C
Armazenamento: -10 °C a 45 °C

Avisos sonoros

Ao ligar: “Power on”
Ao desligar: “Power off”
Conexão Bluetooth: som de piano “dong”
Desconexão Bluetooth: “du du”



Guia de uso - Fones de ouvido

01. Ligar: abra a tampa do estojo de carregamento para ligar os fones.
02. Desligar: Coloque os fones no estojo de carregamento e feche a tampa para desligá-los. Caso permaneçam sem conexão, os fones serão desligados automaticamente após aproximadamente 3 minutos.
03. Emparelhamento entre os fones esquerdo e direito: os fones esquerdo e direito são emparelhados automaticamente ao serem ligados, com alternância automática entre o fone principal e o secundário.
04. Conexão com o telefone: após ligar os fones, ative o Bluetooth do telefone, procure pelo dispositivo BEAT BUDS PRO e toque sobre o nome para realizar a conexão.
05. O produto é compatível com a exibição do nível de bateria em dispositivos iOS e em alguns dispositivos Android.
06. Reproduzir/Pausar música: toque na área sensível ao toque de qualquer um dos fones.
07. Música anterior: durante a reprodução de música, toque três vezes na área sensível ao toque do fone esquerdo ou direito.
08. Próxima música: durante a reprodução de música, toque duas vezes na área sensível ao toque do fone esquerdo ou direito.
09. Atender chamadas: ao receber uma chamada, toque na área sensível ao toque de qualquer um dos fones.
10. Encerrar chamada: durante uma chamada, toque duas vezes na área sensível ao toque de qualquer um dos fones para encerrá-la.
11. Recusar chamada: ao receber uma chamada, mantenha pressionada a área sensível ao toque de qualquer um dos fones por 2 segundos para recusá-la.
12. Siri / Assistente de voz: mantenha pressionada a área sensível ao toque de qualquer um dos fones por 2 segundos.
13. Limpar as informações de emparelhamento: com os fones ligados e desconectados do telefone, toque rapidamente cinco vezes na área sensível ao toque para apagar os registros de emparelhamento. Em seguida, os fones serão desligados automaticamente.



Instruções de carregamento

Carregamento dos fones: Coloque os fones no estojo de carregamento e feche a tampa. O carregamento será iniciado automaticamente. Os fones levam aproximadamente 1,5 hora para atingir a carga completa.

Carregamento do estojo: Carregue o estojo utilizando um cabo USB Type-C. O estojo leva aproximadamente 2 horas para atingir a carga completa.

Indicador de carregamento dos fones: Durante o carregamento dos fones dentro do estojo, a luz branca do estojo permanece acesa. Quando os fones estiverem completamente carregados, a luz será apagada.

Indicador luminoso do estojo de carregamento.



Instruções de conexão Bluetooth

01. Coloque os fones de ouvido próximos ao telefone celular ou a outro dispositivo que deseja conectar.
02. Certifique-se de que os fones tenham carga suficiente e abra a tampa do estojo de carregamento. Os fones esquerdo e direito serão conectados entre si e entrarão automaticamente no modo de emparelhamento.
03. Ative a função Bluetooth do telefone celular ou de outro dispositivo Bluetooth e inicie a busca por dispositivos disponíveis. Quando o dispositivo SENSE BUDS aparecer na lista, toque sobre o nome para realizar a conexão. Após o emparelhamento, será possível realizar chamadas e ouvir músicas.
04. Mantenha os fones de ouvido e o telefone celular a uma distância inferior a 8 metros. Quanto mais próximos estiverem, melhor será a conexão. Em ambientes abertos, a distância máxima é de aproximadamente 10 metros.
05. Abra a tampa do estojo de carregamento. Os fones procurarão e se reconectarão automaticamente aos dispositivos emparelhados anteriormente.
06. Ao realizar a conexão, certifique-se de que os fones esquerdo e direito estejam ligados e conectados entre si.




Cuidados com o produto

01. Remova o plástico de proteção dos fones antes do primeiro uso.
02. Não utilize produtos de limpeza abrasivos para limpar este produto.
03. Não aqueça o produto nem o coloque próximo a fontes de calor, como fogões.
04. Não exponha o produto à luz solar direta por períodos prolongados.
05. Não jogue o produto no fogo, pois há risco de explosão.
06. Não tente desmontar nem modificar este produto. Ele não possui componentes internos que possam ser reparados pelo usuário.
07. Não utilize o produto sob chuva.
08. Caso o produto não seja utilizado por um longo período, armazene-o em um ambiente seco e carregue-o pelo menos uma vez por mês. Evite ambientes com temperaturas extremas ou excesso de poeira.



Fones de Ouvido Bluetooth BEAT BUDS PRO

Certificado de Garantia/Manual de usuário



Precisa de ajuda? Escaneie o QR Code e fale com nossa equipe de atendimento.

Conte também com nossa assistência técnica especializada sempre que precisar.



Você também pode chamar a gente pelo WhatsApp para um atendimento rápido e direto.



37 99869-5785

PROPHONESEE