



Atenção!

1. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o produto e guarde-o em local seguro.
2. Não desmonte nem modifique o produto por conta própria.
3. Não coloque o produto próximo a fontes de calor.
4. Não armazene o produto em ambientes úmidos.
5. Evite a entrada de água ou outros líquidos no produto, pois isso poderá danificá-lo.
6. Armazene e utilize o produto em temperatura ambiente.
7. Não deixe o produto cair nem o arremesse, a fim de evitar danos causados por impactos.
8. Não utilize solventes químicos para limpar o produto.
9. Quando necessário, utilize um carregador USB com saída DC 5 V.
10. Não descarte nem exponha o produto a temperaturas elevadas, superiores a 60 °C, ou ao fogo, para evitar riscos.
11. Os fones de ouvido utilizam bateria recarregável de íons de lítio. Carregue completamente a bateria antes do primeiro uso.
12. A bateria é integrada ao produto e não pode ser substituída.
13. O fone principal atua como intermediário entre o fone secundário e o telefone. Portanto, é normal que ele apresente maior consumo de energia do que o fone secundário.
14. Quando os fones estiverem emparelhados, ao desligar um deles, o outro será desligado automaticamente. Caso não estejam conectados ao telefone, serão desligados automaticamente após aproximadamente 3 minutos.
15. O estojo de carregamento não é à prova d'água. Evite utilizá-lo em ambientes úmidos.



Parâmetros do produto

Modelo: SENSE BUDS

Versão Bluetooth: BT V6.0

Entrada de carregamento: DC 5 V — 1 A

Bateria dos fones: 3,7 V / 30 mAh

Bateria do estojo de carregamento: 3,7 V / 300 mAh

Tempo de carregamento dos fones: aprox. 1,5 hora

Tempo de chamadas: aprox. 3 horas, com volume a 80%

Tempo de reprodução de música: aprox. 4 horas, com volume a 80%

Tempo em modo de espera, conectado: aprox. 20 horas

Perfis compatíveis: HFP, HSP, A2DP, AVRCP

Alcance efetivo do Bluetooth: 10 metros, em linha reta e ambiente aberto.



Guia de uso - Fones de ouvido

1. Ligar: Abra a tampa do estojo de carregamento para ligar os fones.
2. Desligar: Coloque os fones no estojo de carregamento e feche a tampa para desligá-los. Caso permaneçam sem conexão, eles serão desligados automaticamente após aproximadamente 3 minutos.
3. Emparelhamento entre os fones esquerdo e direito: Os fones esquerdo e direito são emparelhados automaticamente ao serem ligados, com alternância automática entre o fone principal e o secundário.
4. Conexão com o telefone: Após ligar os fones, ative o Bluetooth do telefone, procure pelo dispositivo SENSE BUDS e toque sobre o nome para realizar a conexão.
5. Reproduzir/Pausar música: Toque na área sensível ao toque de qualquer um dos fones.
6. Música anterior: Durante a reprodução de música, toque três vezes na área sensível ao toque do fone esquerdo.
7. Próxima música: Durante a reprodução de música, toque duas vezes na área sensível ao toque do fone direito.
8. Atender chamadas: Ao receber uma chamada, toque na área sensível ao toque de qualquer um dos fones.
9. Encerrar chamada: Durante uma chamada, toque na área sensível ao toque de qualquer um dos fones para encerrá-la.
10. Recusar chamada: Ao receber uma chamada, toque duas vezes na área sensível ao toque de qualquer um dos fones para recusá-la.
11. Siri / Assistente de voz: Mantenha pressionada a área sensível ao toque de qualquer um dos fones por 2 segundos.
12. Limpar as informações de emparelhamento: Com os fones ligados e desconectados do telefone, toque rapidamente cinco vezes na área sensível ao toque para apagar os registros de emparelhamento. Em seguida, os fones serão desligados automaticamente.



Instruções de carregamento

Carregamento dos fones: Coloque os fones no estojo de carregamento e feche a tampa. O carregamento será iniciado automaticamente. Os fones levam aproximadamente 1,5 hora para atingir a carga completa.

Carregamento do estojo: Carregue o estojo utilizando um cabo USB Type-C. O estojo leva aproximadamente 1,5 hora para atingir a carga completa.

Indicador de carregamento dos fones: Durante o carregamento dos fones, a luz verde do estojo permanece acesa. Quando os fones estiverem completamente carregados, as luzes serão apagadas após aproximadamente 8 segundos.

Carregamento do estojo de carregamento: Durante o carregamento do estojo, a luz laranja piscará. Quando o estojo estiver completamente carregado, a luz laranja permanecerá acesa. Quando a bateria do estojo estiver fraca, a luz verde piscará.



Instruções de conexão Bluetooth

1. Coloque os fones de ouvido próximos ao telefone celular ou a outro dispositivo que deseja conectar.
2. Certifique-se de que os fones tenham carga suficiente e abra a tampa do estojo de carregamento. Os fones esquerdo e direito serão conectados entre si e entrarão automaticamente no modo de emparelhamento.
3. Ative a função Bluetooth do telefone celular ou de outro dispositivo Bluetooth e inicie a busca por dispositivos disponíveis. Quando o dispositivo SENSE BUDS aparecer na lista, toque sobre o nome para realizar a conexão. Após o emparelhamento, será possível realizar chamadas e ouvir músicas.
4. Mantenha os fones de ouvido e o telefone celular a uma distância inferior a 8 metros. Quanto mais próximos estiverem, melhor será a conexão. Em ambientes abertos, a distância máxima é de aproximadamente 10 metros.
5. Abra a tampa do estojo de carregamento. Os fones procurarão e se reconectarão automaticamente aos dispositivos emparelhados anteriormente.
6. Ao realizar a conexão, certifique-se de que os fones esquerdo e direito estejam ligados e conectados entre si.




Cuidados com o produto

1. Remova o plástico de proteção dos fones antes do primeiro uso.
2. Não utilize produtos de limpeza abrasivos para limpar este produto.
3. Não aqueça o produto nem o coloque próximo a fontes de calor, como fogões.
4. Não exponha o produto à luz solar direta por períodos prolongados.
5. Não jogue o produto no fogo, pois há risco de explosão.
6. Não tente desmontar nem modificar este produto. Ele não possui componentes internos que possam ser reparados pelo usuário.
7. Não utilize o produto sob chuva.
8. Caso o produto não seja utilizado por um longo período, armazene-o em um ambiente seco e carregue-o pelo menos uma vez por mês. Evite ambientes com temperaturas extremas ou excesso de poeira.



Fones de Ouvido Bluetooth **SENSE BUDS**

Certificado de Garantia/Manual de usuário



Precisa de ajuda? Escaneie o QR Code e fale com nossa equipe de atendimento.

Conte também com nossa assistência técnica especializada sempre que precisar.



Você também pode chamar a gente pelo WhatsApp para um atendimento rápido e direto.



37 99869-5785



PROPHONESEE